

Программа-конфигуратор датчика INRADIUS PROP

Функциональные характеристики, требования, необходимые для установки и эксплуатации

Функциональное назначение программы конфигуратора INRADIUS PROP

Программа-конфигуратор датчика INRADIUS PROP используется для работы с линейкой датчиков INRADIUS PROP (далее – Датчик) и предназначена для решения следующих задач:

- ввод данных для конфигурирования Датчиков
- проверка текущей конфигурации Датчиков
- проверка правильности установки Датчика с помощью режима тестирования
- вывод результатов работы Датчика

Состав оборудования и ПО, необходимого для установки и эксплуатации программы конфигуратора

Для установки программы-конфигуратора датчика INRADIUS PRO необходимо следующее оборудование и программное обеспечение:

1. Персональный компьютер (ПК), с установленной операционной системой Windows 10 и выше
2. Кабель USB-MicroUSB для передачи данных (Data-cable). Используется для связи Датчика с ПК во время конфигурирования.
3. Установочный файл Программы-конфигуратора. Скачивается с сайта <https://ks2prop.ru/prog/>